



- このたびは、TB-F2 風鈴（消音機能付）用 卓上スタンドをお買い上げいただき、ありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになって、正しくお使いください。




「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

- 高所に設置を行わない。
- 高温の場所に設置を行わない。

卓上スタンド 材質：スチール / 生産国：日本製

設置のしかた

- 1 直射日光を避け、風通しの良い低所に卓上スタンドを設置する。
※家具等を傷付けないよう、必要に応じて付属のフェルト地シールを卓上スタンドのベース裏側に貼り付けてください。



- 2 (1) 風鈴本体を取り付ける。

- ・取り付け方①(=風鈴本体が受ける風量が強い際)
※「V字状」に吊り紐を卓上スタンドに掛けます。



※風鈴本体の揺れを抑制して、卓上スタンドの転倒をより防止します。(取り付け方②対比)
※当社テスト比



- 2 (2) 風鈴本体を取り付ける。

- ・取り付け方②(=風鈴本体が受ける風量が適量の際)
※取り付け方①の状態より、「V字状」の吊り紐を左右共に、中心の玉に掛けます。



※風鈴本体の揺れを抑制せず、自然な風鈴の鳴りを楽しめます。

(取り付け方①より、風鈴本体は揺れやすくなるため、同一風量対比で取り付け方①より風鈴が鳴りやすくなります) ※当社テスト比



- 取り付け方②の際でも、卓上スタンドの転倒に対する安全性を保持します
- 取り付け方①と②の違いで、音量に著しい変化はございません

メンテナンス

※汚れが目立つ際は、台所用中性洗剤を使用し、湿ったスポンジ又は布で汚れを拭き取ってください。その後、洗剤が残らないように乾いた布で2度拭きしてください。



製造元：株式会社 東京ベル製作所
東京都荒川区西尾久 4-8-4
TEL. 03-3893-5741

201506-1